

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA DESKOROLKI ELEKTRYCZNEJ (SMARTBOARD) ZWRÓĆ UWAGĘ NA :

Przed pierwszym użyciem należy:

- zdjąć wszystkie folie ochronne i zabezpieczenia z urządzenia
- całkowicie naładować baterię (patrz instrukcja obsługi)
- skalibrować urządzenie (patrz instrukcja obsługi)
- założyć kask, ochraniacze lub inną odzież ochronną
- przed użytkowaniem urządzenia na drogach publicznych należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym w danym kraju

Z URZĄDZENIA NIE NALEŻY KORZYSTAĆ W TRAKCIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH (ŚNIEG, DESZCZ, GRAD ORAZ INNE)

OGRANICZENIA WAGOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZENIA:

- maksymalne obciążenie: 120 kg
- minimalne obciążenie: 20 kg.

Przestrzeganie minimalnej i maksymalnej wagi gwarantuje bezpieczeństwo osoby jadącej oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzenia.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA DESKOROLKI ELEKTRYCZNEJ :

NIE TRĄĆ GWARANCJI! TYLKO UPRAWNIIONY TECHNIK MOŻE DOKONYWAĆ INGERENCJI W DESKOROLKI ELEKTRYCZNE

Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem, że naprawy gwarancyjne sprzętu dokonane zostały przez osoby uprawnione (pracownik autoryzowanego serwisu producenta), co potwierdzone zostało odpowiednią pieczęcią i wpisem w karcie gwarancyjnej.

- nie należy korzystać z urządzenia pod wpływem alkoholu lub jakiegokolwiek innej substancji odurzającej
- podczas jazdy nie wolno nosić ani przewozić żadnych ciężkich przedmiotów
- na urządzeniu może w danym momencie jeździć tylko jedna osoba
- należy upewnić się, że prędkość jazdy jest bezpieczna dla siebie i dla innych, należy mieć możliwość zatrzymania się w dowolnym momencie podczas jazdy
- aby uniknąć kolizji, podczas jazdy na urządzeniu należy zachować bezpieczną odległość od innych,
- nie należy jeździć zbyt szybko przez długi czas, zakrecać lub jechać do tyłu z dużą prędkością
- nie należy jeździć podczas deszczu ani narażać urządzenia na inne warunki atmosferyczne (śnieg, grad); należy jeździć wyłącznie podczas suchej pogody
- należy unikać jazdy po przeszkodach, śniegu, lodzie i śliskich nawierzchniach
- należy unikać jazdy po przedmiotach z tkanin, małych gałęziach i kamieniach
- wskakiwanie i zeskakiwanie z urządzenia grozi obrażeniami ciała i może spowodować uszkodzenia sprzętu, które nie są objęte gwarancją

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA URZĄDZENIA I JEGO PRZECHOWYWANIA:

ŁADOWANIE:

Jeżeli wskaźnik baterii zacznie migać na czerwono, oznacza to niski poziom energii w akumulatorach. Zaleca się zaprzestać dalszej jazdy. W przypadku kontynuowania jazdy z bardzo małą ilością energii w akumulatorach, system zwolni urządzenie i automatycznie przechyli podstawę platformy do przodu, aby uniemożliwić dalsze użytkowanie urządzenia. Może to doprowadzić do upadku i obrażeń ciała.

- Jeśli zauważył, że bateria jest uszkodzona, przecieka, wydaje z siebie nienormalny zapach lub temperaturę, natychmiast przestań jej używać.
- Ogniwa akumulatora zawierają substancje chemiczne. Nie otwieraj oraz nie wkładaj w akumulator ciał obcych.
- Należy korzystać wyłącznie z dołączonej do zestawu ładowarki. Korzystanie z innej ładowarki może uszkodzić produkt lub przyczynić się do innych zagrożeń.
- Zabrania się użytkowania deskorolki podczas ładowania akumulatorów.
- Nie należy ładować urządzenia dłużej niż 3 godziny.
- Nie należy ładować akumulatorów bez nadzoru.
- Urządzenie powinno być ładowane w zakresie temperatur od 0°C do 45°C. Nie należy ładować urządzenia w niższej lub wyższej temperaturze, gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo narażenia użytkownika na ewentualne obrażenia ciała.
- Urządzenie należy ładować w otwartym i suchym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie należy ładować urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub w słońcu.
- Urządzenia nie należy ładować po bezpośrednim użyciu. Należy pozwolić, aby deskorolka ostygła przez co najmniej jedną godzinę.
- Podczas dłuższego nieużywania, urządzenie powinno być częściowo naładowane między 20% a 50%, ale nie w pełni.
- Nie należy ładować urządzenia w pełni przed odłożeniem go do opakowania.
- Złącze ładowania służy wyłącznie do podłączenia ładowarki załączonej do urządzenia.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do złącza ładowania. Włożenie metalowego przedmiotu do gniazda ładowania może grozić porażeniem lub wystąpieniem wyładowania łukowego.
- Na złącze ładowania powinna być zawsze nałożona nakładka ochronna.
- Nakładkę należy zdejmować wyłącznie podczas ładowania urządzenia.
- Po zakończeniu ładowania należy odłączyć wtyczkę ładowarki i ponownie nałożyć nakładkę ochronną na złącze ładowania.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ładowarki i założyć nakładkę na gniazdo zasilania.
- Obudowę urządzenia należy czyścić suchą, miękką szmatką.
- Podczas czyszczenia należy upewnić się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się woda lub inne płyny, gdyż grozi to porażeniem oraz obrażeniami ciała.
- Urządzenie należy przechowywać w temperaturze od 5°C do 30°C (optymalna temperatura to 25°C).
- Urządzenie na czas przechowywania można przykryć lub umieścić w oryginalnym opakowaniu, aby nie dopuścić do zakurzenia.
- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie należy przechowywać urządzenia w świetle słonecznym lub w pobliżu otwartego ognia.
- Nie należy zostawiać urządzenia w nagrzanym pojeździe na słońcu.
- Przed spakowaniem urządzenia do oryginalnego opakowania po intensywnej pracy, pozwól mu stygnąć przez co najmniej jedną godzinę.
- Nigdy nie rozkręcaj obudowy urządzenia i nie ingeruj w mechanizm urządzenia, skutkuje to utratą praw wynikających z gwarancji producenta i może przyczynić się do obrażeń ciała użytkownika.